

# Advertencias y seguridad

Es necesario que leas, comprendas y recuerdes todas estas advertencias. Recomendamos las mantengas cerca de ti y de forma periódica las revises y actualices.

La no utilización y cuidado de forma segura en cualquiera de los propulsores eSea® puede suponer tanto la pérdida de tu garantía, como posibles daños a la propiedad, incluyendo lesiones graves o muerte.

En ningún caso, utilices eSea® para alejarte a más distancia de tu capacidad propia para regresar. Ya sea mediante el uso de remos, pedales, etc o nadando, y siempre utilizando tu propia fuerza. De esta forma evitaremos que si existiera cualquier problema con el uso del propulsor eléctrico puedas regresar por tus propios medios.

Si identificas un problema en el correcto funcionamiento o avería mecánica mantén las precauciones necesarias para que no te ponga o a posibles terceros en peligro. En ese caso retira el propulsor del agua lo antes posible y desconecta el módulo de la batería del módulo del motor siguiendo las instrucciones del manual.

En caso de emergencia, es mejor abandonar el propulsor que incurrir en riesgos para tu salud o terceras personas.

A continuación, las siguientes precauciones deben llevarse siempre a cabo en el uso de eSea®:

- Nunca usar bajo la influencia de drogas o alcohol
- Nunca usar bajo tratamiento médico sin previa consulta por su médico.
- En caso de no encontrarte bien no utilices eSea®.
- En ningún caso debe ser utilizado por menores de 15 años.
- Debes tener especial precaución con el pelo largo, ropa y otros posibles objetos personales ya que pueden enredarse en la hélice

- Siempre debes llevar consigo un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación personal certificado y vigente.
- El uso indebido del propulsor eSea® puede provocar lesiones graves o incluso la muerte
- Siempre debes limpiar con agua dulce el propulsor después de su uso siguiendo las instrucciones del manual. Mientras realices estas tareas el propulsor siempre debe estar acoplado y apagado.
- Los conectores del propulsor nunca deben estar en contacto con el agua.
- Mantén los conectores y gomas de cierre siempre limpios e hidratados siguiendo las instrucciones del manual.
- El propulsor debe permanecer siempre desacoplado, tanto antes de su uso, como posteriormente después de su limpieza y mantenimiento. Siguiendo las instrucciones del manual separaremos el bloque del motor y el bloque de la batería. De esta forma alargaremos la vida útil de la batería. Recomendamos que la batería en periodos largos de almacenaje se encuentre a no menos de un 30%. Para su comprobación consulta el manual.
- Profundidad máxima: no recomendamos su uso por debajo de los 2 metros (6.5 pies)
- Cargar y almacenar entre los 5°C (41°F) y los de 45°C (113°F). No realizar la carga en vehículos o espacios no protegidos del sol directo.
- No utilices ningún producto químico bajo ninguna circunstancia que no sean los indicados en el manual.
- Cuando limpies el área de la hélice, o tobera asegúrate de que la unidad de la batería está desacoplada del propulsor.
- Utiliza siempre el cable de seguridad que viene integrado en el propulsor anclado a tu embarcación. Asegurará no perder tu propulsor y además permitirá mejorar la comunicación con tu mando a distancia.
- Nunca manipules o cambies ningún aspecto propio del propulsor. Solo debes utilizar los accesorios o complementos proporcionados por eSea®. Cualquier necesidad de reparación, cambio o revisión de alguna parte, accesorio o complemento, deberá ser proporcionado por eSea® o distribuidores homologados.

